

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Toskache“ vom 18. Februar 2020, 18:23

[JimSalabim](#) Ich will gerade von Clover migrieren und habe diesbezüglich einen kleinen Hinweis: Wenn man in einem Clover-Migrations-Fall wie von Dir beschrieben direkt mit Schritt 5 startet, verpasst man das Übertragen der MLB, Seriennummer und SMUUD in "Platforminfo->Generic" Das sollte man natürlich noch machen 😊
Ich mach' mal weiter und bin gespannt!

EDIT: YEAH!! Wechsel von Clover auf OC hat problemlos funktioniert! Top, top, top!