

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Altemirabelle“ vom 21. Februar 2020, 00:14

"MSR-Lock ?"

Es soll für korrekte CPU-Energieverwaltung nützlich sein.

Code

1. `setup_var_3 0x5C1 0x0`

PS.: Ich denke nur "0" nach der Adresse kann zu wenig sein.