In Arbeit

AMD Phenom(tm) II X6 1100T Processor mit SABERTOOTH 990FX kein update möglich auf neue OS

Beitrag von „ralf.“ vom 23. Februar 2020, 13:49

bei boot kannst du bootflags eingeben. Du brauchst aber eigentlich keine

Auf dem größeren Stick müssen natürlich kernel und prelinkedkernel eingesetzt werden, sonst kann es danach auch zu einem black screen kommen.