

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „karacho“ vom 23. Februar 2020, 14:28

Ich würde die MacOS Platte im BIOS deaktivieren, dann vom Windows Bootstick starten und installieren. Nach der Installation erstmal alle Windows Updates einspielen und danach im BIOS die MacOS Platte wieder aktiv setzen und an erste Stelle zum starten. Ob du 2 Partitionen machst, bleibt dir überlassen. Wir wissen ja nicht wozu du eine zweite Partition brauchst.