

**In Arbeit**

# **AMD Phenom(tm) II X6 1100T Processor mit SABERTOOTH 990FX kein update möglich auf neue OS**

**Beitrag von „ralf.“ vom 23. Februar 2020, 16:29**

Falls im Bios Secure Boot ist, auf disabled

Und Bootflag -x würde ich weglassen.

EDIT

So wie auf dem Bild funzt das eigentlich nicht. Den größeren Stick würde ich mit diesem Tool machen. [https://www.hackintosh-forum.d...-creating-tool-4-2-3-zip/](https://www.hackintosh-forum.de...-creating-tool-4-2-3-zip/)

Also in macOS. Mit dem imac oder in VBox