

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „lixé“ vom 25. Februar 2020, 18:09

[Harper Lewis](#) das hatte ich mit Clover schon mal versucht, leider ohne Erfolg, wie wäre denn bei dem OpenCore Build von [JimSalabim](#) der einfachste Weg, den HS12 auf intern zu setzen?