

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung**

**Beitrag von „Harper Lewis“ vom 25. Februar 2020, 18:23**

Wenn du USBInject.all im Einsatz hast, dann in der Datei SSDT-UIAC.aml für HS12 unter USBConnector den Wert 0xFF eintragen.