

**Erledigt**

## **Natives Thunderbolt3 an jedem Rechner**

**Beitrag von „JimSalabim“ vom 29. Februar 2020, 13:49**

[ampman](#) Du brauchst für verschiedene Betriebssysteme nicht mehrere EFI-Ordner auf verschiedenen Partitionen, sondern nur einen. OpenCore (und Clover auch) ist ja extra dafür gedacht, dass du damit [mehrere Systeme](#) booten kannst.

Windows siehst du in OpenCore, wenn du die [ScanPolicy](#) auf 0 stellst (unter Misc -> Security). Dann siehst du auch einige weitere Einträge, die du aber vielleicht gar nicht sehen willst. Einschränken lässt sich das, indem du (sofern du schon OpenCore 0.5.6 verwendest) HideAuxiliary (Misc -> Boot) aktivierst.

Eine weitere Möglichkeit, wenn du deine eigenen [ScanPolicy](#) behalten willst, ist es, einen Custom-Eintrag (Misc -> Entries) zu erstellen. Dazu brauchst du den PciRoot-Pfad von deiner Windows-EFI-Partition. Wie du den bekommst und den Eintrag erstellst, kannst du in der Anleitung im Anhang nachlesen.