

X299 Tutorial - ASUS WS X299 SAGE/10G (Hilfe und Diskussionen)

Beitrag von „apfelnico“ vom 3. März 2020, 17:54

[Zitat von DonKuahn](#)

Würde ich auch ohne das einfügen der SSDT-TBOLT3.aml schon den IORegistry Eintrag sehen?

Ja. Die SSDT benennt nur einige Devices und fügt per _DSM Methoden weitere Properties ein. Auch ohne diesen HotPlug-Fix sollte deine Karte im IORegistry auftauchen.

Karte gehört in Slot2. Thunderbolt-Header-Kabel mit Karte und Mainboard verbinden und im BIOS die Thunderbolteinstellungen vornehmen.

Möglicherweise könntest du die Grafikkarte1 mit Slot1 per Riser-Kabel verbinden.

F11 im Clover-Menü für NVRAM-Reset.