

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 7. März 2020, 02:24

[HackLover](#) Das dürfte eigentlich egal sein, ob das im OpenCore-Thread oder in diesem hier steht, weil es bei dir höchstwahrscheinlich eh ne Hardware-Sache ist. Was hängt außer der Fenvi noch an deinem internen USB-2.0-Header? Und passiert, wenn du WLAN aktiviert lässt, aber das Bluetooth-USB-Kabel entfernst?

EDIT: Sorry, hab den Screenshot eben erst gesehen! Kannst du es vielleicht doch im OpenCore-Thread nochmal posten?