

Umsetzung prüfen

Ozmosis mit macOS Catalina 10.15 - OZ167X-XMAX (extended)

Beitrag von „Herky85“ vom 7. März 2020, 08:47

[Raptortosh](#)

Leg die beiden Dateien mal bitte in deine EFI. Mach einen NVram Reset. dann gehst du in die Shell, gibst "fs0:" ein (ohne ",bei mir meine EFI) und dann "ls" (zeigt die Ordner an). Ist es nicht fs0:, dann mach mit fs1: usw. weiter, bis dir dein efi *Ordner angezeigt wird*.

Mit "cd efi" in den efi Ordner.

Dort gibst du bitte

```
bcfg driver add 1 KernnextPatcher.efi "KernnextPatcher"
```

ein, Genbau so wie es oben steht auch mit den "

Den : findest du in der Shell mit Alt Gr + ö und die " mit Alt Gr + ä

Fotos hänge ich gleich mal an



UEFI OS ist bei mir die Shell

```

b1k0 :BlockDevice - Alias (null)
      PciRoot (0x0)/Pci (0x1f,0x2)/Sata (0x0,0x0)
b1k1 :BlockDevice - Alias (null)
      PciRoot (0x0)/Pci (0x1f,0x2)/Sata (0x1,0x0)
b1k2 :BlockDevice - Alias (null)
      PciRoot (0x0)/Pci (0x1f,0x2)/Sata (0x2,0x0)
b1k3 :BlockDevice - Alias (null)
      PciRoot (0x0)/Pci (0x1f,0x2)/Sata (0x3,0x0)
b1k10 :BlockDevice - Alias (null)
      PciRoot (0x0)/Pci (0x1f,0x2)/Sata (0x4,0x0)
b1k11 :BlockDevice - Alias (null)
      PciRoot (0x0)/Pci (0x1f,0x2)/Sata (0x5,0x0)
Shell> fs0 -

```

```

b1k0 :BlockDevice - Alias (null)
      PciRoot (0x0)/Pci (0x1f,0x2)/Sata (0x0,0x0)
b1k1 :BlockDevice - Alias (null)
      PciRoot (0x0)/Pci (0x1f,0x2)/Sata (0x1,0x0)
b1k10 :BlockDevice - Alias (null)
      PciRoot (0x0)/Pci (0x1f,0x2)/Sata (0x4,0x0)
b1k11 :BlockDevice - Alias (null)
      PciRoot (0x0)/Pci (0x1f,0x2)/Sata (0x5,0x0)
Shell> fs0:
fs0> ls
Directory of: fs0/
03/06/20 00:55a GID      1,024 EFI
0 File(s)              0 bytes
1 Dir(s)
fs0> _

```

```

fs0> cd EFI
fs0\EFI> ls
Directory of: fs0\EFI
03/06/20 00:55a GID      1,024 .
03/06/20 00:55a GID      0 ..
03/06/20 00:55a GID      512 APPLE
03/06/20 00:55a GID      512 boot
07/01/13 03:00p      93,400 KermitPatcher.efi
03/06/20 00:55a GID      512 Osx
03/06/20 00:55a GID      1,024 Osx
06/30/13 00:00p      3,495 KermitPatcher.plist
2 File(s)          96,903 bytes
0 Dir(s)
fs0\EFI> _

```

```

fs0\EFI> ls
Directory of: fs0\EFI
03/06/20 00:55a GID      1,024 .
03/06/20 00:55a GID      0 ..
03/06/20 00:55a GID      512 APPLE
03/06/20 00:55a GID      512 boot
07/01/13 03:00p      93,400 KermitPatcher.efi
03/06/20 00:55a GID      512 Osx
03/06/20 00:55a GID      1,024 Osx
06/30/13 00:00p      3,495 KermitPatcher.plist
2 File(s)          96,903 bytes

fs0\EFI help driver add 1 KermitPatcher.efi "KermitPatcher"-

```

