


Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Squallsnext“ vom 7. März 2020, 14:19

[Zitat von JimSalabim](#)

Zu 4.: Das Audiogerät ist hier definiert:



Property	Type	Value
AudioSupport	Boolean	<input checked="" type="checkbox"/>
AudioDevice	String	PciRoot(0x0)/Pci(0x1f,0x3)
AudioCodec	Number	0
AudioOut	Number	4

Bei mir Funktioniert der Digitale Ausgang mit dieser Einstellung. Danke dir.

Jetzt komme ich auch öfter in den Picker. Nur der Boot in den OpenCore dauert ein wenig länger als sonst.

Damit kann ich aber leben.

Danke für deine Arbeit!