

Clover auf ASUS ROG Rampage VI Extreme & ThunderboltEX 3

Beitrag von „DSM2“ vom 10. März 2020, 15:52

GPIO3 Force Power auf Enabled stellen, davon abgesehen kann es auch sein das der Treiber nach der Installation eine Freigabe benötigt.

Sicher bin ich mir hierbei nicht, da ich noch nie ein Motu Interface hatte aber die Slate Digital VRS8 benötigt das zum Beispiel, da sonst nach der Installation keine Ausgabe über die VRS8 möglich ist.

Schau mal nach der Treiber Installation ob hier eine Abfrage ist in Bezug auf Treiber laden...

