

Erledigt

Natives Thunderbolt3 an jedem Rechner

Beitrag von „DSM2“ vom 18. März 2020, 15:54

Du brauchst keinen AIC Header auf dem Board aber Pin 3 und 5 muss gebrückt sein, damit das ganze funktionieren kann.