

**Erledigt**

## **Natives Thunderbolt3 an jedem Rechner**

**Beitrag von „DSM2“ vom 18. März 2020, 15:54**

Du brauchst keinen AIC Header auf dem Board aber Pin 3 und 5 muss gebrückt sein, damit das ganze funktionieren kann.