

**Erledigt**

## **Natives Thunderbolt3 an jedem Rechner**

**Beitrag von „JimSalabim“ vom 19. März 2020, 12:58**

DSM2 Sensationell, danke! Sehe ich es richtig, dass ich dann nur noch so ein Ding hier brauche, um die Firmware zu flashen:

<https://www.amazon.de/gp/product/B07SNL5V6>

In den Thread von CaseySJ hab ich auch mal reingeschaut. Dort finde ich außerdem auch noch einen DROM-Micro-Guide, der beschreibt, wie man eine CRC-Checksum für die Custom UID erzeugt.

Das wird genau das betreffen, was du meintest und ist dann in die von dir mit angefügte SSDT einzutragen, oder?