

BIOS Mod (WWAN Whitelist) mit wenigen Schritten selbstgemacht

Beitrag von „ductator“ vom 22. März 2020, 15:05

<https://support.lenovo.com/us/en/downloads/ds035965>

Dort gibt es die alten BIOS Versionen zu Downloaden. Wenn man Windows hat, einfach die exe Version laden, vom Lenovo Tool entpacken lassen und dann die .FL1 Datei in dem Ordner mit dem UEFITool öffnen.

Leider gibt es im Bios zweimal die LenovoWmaPolicyDxe, somit weiß ich leider nicht, welche der beiden ich euch da hochladen sollte.