

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 22. März 2020, 23:36

Beim Wechsel von einem der momentanen EFI-Ordner aus dem ersten Post hier auf die aktuelle 0.5.7 Acidanthera-OpenCore-Nightly sind jedenfalls so einige Änderungen im Ordner und in der config.plist notwendig.

Am geschicktesten ist es dann wieder, man verwendet meinen fertigen Ordner inkl. config.plist und ersetzt Seriennummer, ROM, MLB, SystemUUID sowie den PciRoot-Pfad von Windows (die Custom Entries für das macOS-Preboot-Volume und Time Machine kann man sich hier sparen - bzw. sollte man sich sogar sparen).

Ich häng dir den Ordner einfach direkt mal 😊. Wie immer noch die eben genannten Sachen ergänzen, den Windows-Eintrag auf Enabled setzen und, falls du den [MSR 0xE2 Lock](#) schon entfernt hast, AppleCpuPmCfgLock sowie AppleXcpmCfgLock unter Kernel -> Quirks deaktivieren.

Wenn man keinen Windows-Custom-Eintrag mit dem PciRoot-Pfad gemacht hat, aber dennoch Windows aus dem Boot-Menü starten können will, ist die [ScanPolicy](#) (Misc -> Security) auf 0 zu setzen.

Sobald man erfolgreich gebootet hat und in den Systemeinstellungen die macOS-Platte unter "Startvolume" ausgewählt hat, kann man in der config.plist auch unter Misc -> Boot "ShowPicker" wieder deaktivieren und das Boot-Menü bei Bedarf mit gedrückter Alt-Taste (wie am Mac eben) anzeigen lassen.