

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 23. März 2020, 20:36

[luxus](#) Warum verwendest du statt des Hubs nicht einfach ein paar Patch-Kabel und schließt die Pins der USB-Stecker einzeln an den Header an (Belegung siehe Designare-Handbuch)? Ich kann da aber auch ne Anleitung dafür machen. Dann wäre Bluetooth beispielsweise auf HS11 und die WaKü auf HS12 und du könntest HS12 einfach in der SSDT deaktivieren, dann wäre das Problem ja erledigt.