

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „macdream“ vom 24. März 2020, 18:54

Hallo [JimSalabim](#)

Ich befasse mich weiterhin mit den Tiefen der OC Konfiguration, da habe ich noch etliche Lücken...

Zum Beispiel hier:

DeviceProperties	Dictionary	0 items
Add	Dictionary	0 items
PciRoot(0x0)/Pci(0x14,0x0)	Dictionary	0 items
AAPL,slot-name	String	Built In
device_type	String	USB 3.1 Controller
model	String	Intel PCH USB 3.1 xHCI Host Controller
PciRoot(0x0)/Pci(0x1f,0x0)	Dictionary	0 items
AAPL,slot-name	String	Built In
device_type	String	Ethernet-Controller
model	String	Intel I219V7 PCI Express Gigabit Ethernet
PciRoot(0x0)/Pci(0x1c,0x1)/Pci(0x0,0x0)	Dictionary	0 items
AAPL,slot-name	String	Built In
device_type	String	Ethernet-Controller
model	String	Intel I211 PCI Express Gigabit Ethernet
PciRoot(0x0)/Pci(0x1f,0x3)	Dictionary	0 items
AAPL,slot-name	String	Built In
device_type	String	Audio Device
hd-a-gfx	String	onboard-1
layout-id	Data	<01000000>
model	String	Realtek ALC1220-VB

Abgesehen von der der Audio Layout-id, kann ich nicht erkennen wozu ich die anderen Einträge brauche, bzw. was diese bewirken.

Hast du vielleicht einen Tipp, wo ich mich bezüglich Device Properties und wie finde ich welches Device usw. einlesen könnte ?

Edit:

Sehe gerade du bist mit der "Boardrettung" beschäftigt. Viel Glück ! 🤪