

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

**Beitrag von „JimSalabim“ vom 24. März 2020, 19:04**

[macdream](#) Alles außer der Audio-Layout-ID ist hier pure Kosmetik, damit es in den Systeminformationen unter PCI entsprechend angezeigt wird. Die Pfade der Geräte findet man in Hackintool unter PCIe. Ich hab mir dort zum Beispiel auch den Device Path meiner Firewire-Karte und meiner Fenvi rausgesucht und die bei mir ebenfalls mit eingetragen (für die hier zur Verfügung gestellte config.plist hab ich die Einträge entsprechend gelöscht) - ebenfalls nur aus kosmetischen Gründen. "Built In" bedeutet jedenfalls quasi auf dem Board verbaut, während "Internal" die von mir angeschlossenen PCI-Geräte sind.