

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „macdream“ vom 25. März 2020, 17:16

Starte mal im verbose mode (Bootarg -v) oder nach BIOS Logo CMD+V