

Erledigt

Alles auf Null ... GA-Z370 HD3-OP memory Panic stackshot succeeded

Beitrag von „al6042“ vom 25. März 2020, 20:56

Korrekt...

Zum einen muss der Ordner "CLOVER-CFL" zu "CLOVER" und dann eine der dortigen "config-%.plist" zu "config.plist" umbenannt werden.

Für deine Kiste wäre es wahrscheinlich nicht schlecht die Vorlage "config-imac183.plist" zu nutzen, wobei du unter "System Parameters" den Haken bei "NvidiaWeb" setzen solltest, damit später auch die Nvidia WebDriver funktionieren können.

Ggf. hilft auch der Wechsel des SMBIOS auf einen iMac14,2.

DSDTs musst du heute, bis auf Ausnahme, nicht mehr bearbeiten, da die Kexte oder auch die ACPI-Renames in Clover viel erschlagen können.

in den config.plists sind die wichtigsten drinnen.

Achte darauf, dass du die Ordner-Struktur "/EFI/CLOVER" auf der EFI-Partition deines Install-Sticks eingerichtet hast.