

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 27. März 2020, 18:17

[maybeageek](#) Probiere mal mit dem OpenCore-Ordner im Anhang. Die MLB (das ist dieselbe Nummer wie deine Board Serial Number), die Seriennummer und die SmUUID müsstest du noch ergänzen:



PlatformInfo	Dictionary	6 Items
Automatic	Boolean	<input checked="" type="checkbox"/>
Generic	Dictionary	7 Items
AdviseWindows	Boolean	<input checked="" type="checkbox"/>
MLB	String	X000
ROM	Data	<11223344 5566>
SpoofVendor	Boolean	<input checked="" type="checkbox"/>
SystemProductName	String	iMacPro1,1
SystemSerialNumber	String	X000
SystemUUID	String	X000

Außerdem deine ROM eintragen.

Dafür im Terminal eingeben: `ifconfig en0`

Dann die MAC-Adresse, die hinter "ether" steht notieren und ohne die Doppelpunkte bei ROM zwischen den <> Zeichen eingeben. Vor die letzten vier Stellen kommt ein Leerzeichen.