

Erledigt

Wie kann ich ein Boot stick erstellen ohne Mac oder Emulator??????? HELP!!!!

Beitrag von „griven“ vom 31. März 2020, 21:10

Also nochmal ganz langsam und zum mitdenken bzw. mitlesen wir brauchen die Datei namens **DSDT.AML** und keine andere keine mit der Endung .dsl und keine mit der Endung .plist. Die Datei findest Du auf der EFI Partition im Ordner `/EFI/Clover/ACPI Origin` wenn Du Clover benutzt und wie Dir gesagt wurde im Clover Bootmenu die F4 Taste gedrückt hast (und ja da passiert augenscheinlich nichts wenn man die Taste drückt). Diese und nur diese Datei lädst Du bitte hoch. Solltest Du nicht Clover sondern OpenCore verwenden funktioniert das mit der F4 Taste nicht in dem Fall lädst Du Dir wie von [bluebyte](#) empfohlen das Programm maclASL herunter und klickst Dann oben in der Leiste auf File -> New -> From ACPI und wählst dort DSDT es öffnet sich ein Fenster das mit System DSDT überschrieben ist. Wenn das Fenster geöffnet ist klickst Du wieder oben in der Liste auf File und wählst Diesmal "Save As..." und klickst im nächsten Fenster auf Save das Ergebnis ist eine Datei namens `System DSDT.dsl` im Ordner Dokumente diese lädst Du dann hoch und fertig.

Zu der WLAN Geschichte das was Du da fotografiert hast ist nicht Deine WLAN Karte sondern das ist, wie es auch drauf steht, eine WWAN Karte (WirelessWideAreaNetwork) die dazu dient in Zusammenarbeit mit einer SIM Karte eine Verbindung über das Mobilfunknetz herzustellen (GSM, UMTS, HSDPA) wobei es sich im Falle der verbauten Huawei Karte um ein GSM/HSDPA Modem handelt also eigentlich nichts was man heute noch sinnvoll benutzen kann...