

Vorke Notebook 15: Ein "Budget MacBook" - inkl. EFI

Beitrag von „CMMChris“ vom 4. April 2020, 20:07

Das Flachbandkabel musst du lösen, dann die SSD einbauen und das Kabel wieder reinfummeln. Ist etwas blöd gelöst aber mit etwas Übung geht es dann easy.