

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „nifridde“ vom 7. April 2020, 08:22

Guten Morgen,

ich habe eben das Clover Update für iMac Pro 1,1 durchgeführt, indem ich [JimSalabim](#) 's Ordner kopiert habe. Danach habe ich die Bootplatte und die restlichen Daten (Seriennummer, usw.) wieder abgeändert. Nach einem Neustart des Systems lande ich jetzt im BIOS des Z390 Designare. Was habe ich falsch gemacht und wie kann ich das beheben? Aktuell komme ich ja an nichts weiter ran...

Edit 1: Habe zum Glück noch den Install-Stick gefunden und konnte nun davon booten. Nun werde ich nochmal neu an die Sache rangehen. Das Problem sitzt meistens ja doch vor dem PC



Edit 2: Da muss ich wohl noch halb geschlafen haben. Ich habe den EFI-Ordner nicht korrekt kopiert.