

**Erledigt**

## **Gigabyte Bord 2 Festplatten hdd1 mit Hack und hdd2 für Windows Welche Bioseinstellungen ?**

**Beitrag von „TuRock“ vom 28. März 2013, 22:52**

Hi,

1. einfach nur die HDD1 mit Mac abklemmen und Windows installieren !
2. nach der Installation kannst du wieder HDD1 anschließen und davon booten !