"Sleep" / "Ruhezustand" funktioniert nicht / Opencore auf Haswell

Beitrag von "anonymous_writer" vom 8. April 2020, 00:10

Las das mit den beiden Kexten oben mal weg und mach nur das ausschließen der nicht benötigten USB-Ports so wie in der Anleitung.

Jetzt müssten alle USB-Schnittstellen sichtbar sein.

Ziel ist es das am Schluss nur noch max 15 Ports welche du brauchst aktiv sind mit der vom Hackintool erzeugten USBPorts.kext. Wird eine SSDT-EC-USBX.aml erzeugt diese auch mit in den EFI-Ordner einbinden.

USBInjectAll.kext darf dann auch nicht mehr aktiv sein und diese beiden Patch im Bild deaktiviert.

