

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 9. April 2020, 20:48

[Leotust](#) Von selbst erscheint sie dort nicht. Wenn du sie dort sehen willst, kannst du sie aber eintragen (ist aber eine rein kosmetische Sache):



DeviceProperties	Dictionary	0 Items
Add	Dictionary	0 Items
PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)	Dictionary	0 Items
PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)/...	Dictionary	0 Items
PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0)	Dictionary	0 Items
AAPL_label-name	String	Internal
device_type	String	Network-Controller
model	String	BCM94360 802.11ac Wireless LAN
PciRoot(0x0)/Pci(0x1b,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)	Dictionary	0 Items
PciRoot(0x0)/Pci(0x14,0x0)	Dictionary	0 Items
PciRoot(0x0)/Pci(0x1f,0x0)	Dictionary	0 Items

Ggf. mal in Hackintool unter PCI checken, ob der Device-Pfad bei dir derselbe ist, und wenn nicht, deinen verwenden.



Device	Path	Model	Vendor	DeviceID	SubVendor	SubDeviceID	Revision	Class	SubClass	Function
Apple Ethernet Controller	PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)	BCM94360 802.11ac Wireless LAN	Broadcom	168c0000			01	0280	00	00
Apple Ethernet Controller	PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)	BCM94360 802.11ac Wireless LAN	Broadcom	168c0000			01	0280	00	00
Apple Ethernet Controller	PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)	BCM94360 802.11ac Wireless LAN	Broadcom	168c0000			01	0280	00	00
Apple Ethernet Controller	PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)	BCM94360 802.11ac Wireless LAN	Broadcom	168c0000			01	0280	00	00
Apple Ethernet Controller	PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)	BCM94360 802.11ac Wireless LAN	Broadcom	168c0000			01	0280	00	00