

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Leotust“ vom 9. April 2020, 22:19

[JimSalabim](#). Ich habe wie Du geschrieben hast im Hackingtool nachgeschaut. Habe dort die "Device Path" aus der Zeile kopiert und im config.plist eingefügt. Jetzt erscheint der Eintrag auch in dem Reiter PCI. Siehe [Dateianhänge](#).

Danke Dir.

Schönen Abend

Leo