

# Quicksync aktivieren UHD630 aber wie?

**Beitrag von „al6042“ vom 11. April 2020, 16:16**

Dann ist da noch was anderes durcheinander...

Hast du es schon mal mit einem NVRAM-Reset versucht?

BTW:

Den Ordner /EFI/CLOVER/drivers/BOOT kannst du mE löschen... wenn du im reinen UEFI-Modus arbeitest, wird dessen Inhalt nicht genutzt.