

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 11. April 2020, 23:28

OK, dann wie gesagt mal Bluetooth-Stecker raus und ggf. ganze Karte raus. Bzw. nochmal: Hast du nun einen Verteiler/Hub am internen Header dran oder hängt da nur die BCM943602CS? Falls ein Verteiler dran ist, tippe ich stark auf den. Deshalb hatten hier schon so einige genau solche Probleme. Man benötigt auch keinen Hub, um zwei Geräte am internen Header zu betreiben. Der hat ja eh zwei Ports. Man kann die Pins einfach einzeln mit kleinen Patch-Kabeln anschließen und so problemlos beide nutzen, dann gibt es da normalerweise keinerlei Probleme. Ich werde die Vorgehensweise hierzu mal in die Anleitung oder den ersten Post schreiben.