

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „panamera“ vom 13. April 2020, 13:13

[Zitat von JimSalabim](#)

[panamera](#) Wie im anderen Thread schon beantwortet: Du verwendest anscheinend die neue USBInjectAll.kext und solltest die alte verwenden (ist in den aktuellen Ordnern auch wieder drin), weil die neue unter Mojave Probleme machen kann.

Wer auch Probleme mit „**ABWB 802,11 AC WI-FI + Bluetooth 4.0 PCI-Express (PCI-E) BCM94360CS2**“ und Bluetooth hat, einfach die Anweisung von [JimSalabim](#) befolgen. Bei mir hat es funktioniert 😊

Eine Frage hätte ich noch: Soll ich unter Clover > Kernel and Kext Patches diese Einträge drin lassen oder diese nun entfernen?

[USB Port Limit Patches \(Zusammenfassung\)](#)

Vielen Dank!!!!👍👍👍👍