

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „JimSalabim“ vom 13. April 2020, 17:15

[Zitat von karacho](#)

Die Tastenkombis für PollAppleHotkeys funktionieren nicht, wenn man OpenCanopy mit BootPicker External verwendet. Jedenfalls bei mir nicht, wenn ich das so eingestellt habe und den verbose per Opt&V sehen will.

Doch, die sollten mit PickerMode External und OpenCanopy schon funktionieren (bei mir tun sie's, und zwar alle - auch mit Alt gedrückt halten, um ins Bootmenü zu kommen). Ich hab allerdings kein Verbose an.

EDIT: Gehen bei mir aber nur mit OpenUsbKbDxe.efi!

[Arkturus](#) Dann schau nochmal genauer in die Anleitung. Dort steht:

Wir öffnen das Terminal und generieren zunächst eine SystemUUID, die wir uns notieren. Der Befehl hierfür lautet:

```
uuidgen
```

Allerdings kannst du, wenn du vorher schon ne System UUID aus Clover hattest, diese übernehmen. Und überhaupt: Warum hast du nicht gleich auch die Seriennummer und MLB (entspricht der Board Serial Number) aus Clover übernommen? Oder hast du den SMBIOS-Typ gewechselt (z.B. von iMac19,1 auf iMacPro1,1). Bei SMBIOS-Wechsel sind die Seriennummer und MLB neu zu generieren, die System UUID kann man behalten.

Das Generieren der Nummern in meiner Anleitung gilt für Systeme, die man komplett neu aufsetzt, nicht für den Wechsel von Clover auf OpenCore. Hab ich auch extra reingeschrieben:

Wer von Clover auf OpenCore wechselt und schon die Clover-EFI-Ordner aus meinem anderen Thread verwendet hat, kann im Grunde einfach mit Schritt 5 („EFI-Ordner auf SSD kopieren und weiter anpassen“) anfangen.

[...]

Wer von Clover auf OpenCore wechselt und daher die Schritte 1-4 übersprungen hat, trägt hier selbstverständlich auch noch seine MLB (entspricht der Board Serial Number), seine Seriennummer und seine SmUUID ein.