

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „calabash“ vom 13. April 2020, 17:24

Hallo,

ich habe mir die ACPIs mit acpidump.efi -o xxxxx.acpi geladen.

Welche Werte müssen jetzt in der SSDT-Plug ersetzt werden.

In meinem ACPI Dump gibt es viele Prozessor Einträge.

Code

```
1. Scope (_SB)
2. {
3. Processor (PR00, 0x01, 0x00001810, 0x06){ }
4. Processor (PR01, 0x02, 0x00001810, 0x06){ }
5. Processor (PR02, 0x03, 0x00001810, 0x06){ }
6. Processor (PR03, 0x04, 0x00001810, 0x06){ }
7. Processor (PR04, 0x05, 0x00001810, 0x06){ }
8. Processor (PR05, 0x06, 0x00001810, 0x06){ }
9. Processor (PR06, 0x07, 0x00001810, 0x06){ }
10. Processor (PR07, 0x08, 0x00001810, 0x06){ }
11. Processor (PR08, 0x09, 0x00001810, 0x06){ }
12. Processor (PR09, 0x0A, 0x00001810, 0x06){ }
13. Processor (PR10, 0x0B, 0x00001810, 0x06){ }
14. Processor (PR11, 0x0C, 0x00001810, 0x06){ }
15. Processor (PR12, 0x0D, 0x00001810, 0x06){ }
16. Processor (PR13, 0x0E, 0x00001810, 0x06){ }
17. Processor (PR14, 0x0F, 0x00001810, 0x06){ }
18. Processor (PR15, 0x10, 0x00001810, 0x06){ }
```

Alles anzeigen

Kann mir bitte jemand die angefügte SSDT passend auf ein SMBios IMacPro 1,1 zuschneiden.
Danke.

ACPI Dump angefügt.