

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download**

**Beitrag von „TheWachowski“ vom 14. April 2020, 00:52**

Also, ich habe jetzt mal eine zeitlang mitgelesen und muss jetzt doch mal was dazu sagen/fragen:

100 Grad im advanced Modus? Aber dann dich hoffentlich während eines Stresstest und nicht im normalen Betrieb, oder? Ich habe auch von Anfang an den AM im Bios eingestellt und mit meiner Corsair 115i PRO komme ich nicht einmal in die Nähe von 100 Grad. Selbst beim FCPX Rendern nicht.

Und das Thema Wärmeleitpaste wird oftmals überschätzt. Diese ist NICHT dafür da Wärme besser ab, bzw. zum Kühlkörper zu leiten, sondern um winzige Unebenheiten auszugleichen, da Luft ein miserabler Leiter ist.

Die Paste an sich ist kein besonders guter Wärmeleiter, weshalb man es auch nicht übertreiben sollte damit. Packt man zuviel davon drauf, wirkt sich das eher kontraproduktiv aus.