

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung**

**Beitrag von „JimSalabim“ vom 14. April 2020, 17:44**

[coinsen](#) Leertaste im Bootmenü drücken, dann den Eintrag "Reset NVRAM" auswählen und Enter drücken.