

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „coinsen“ vom 14. April 2020, 17:49

Vielen Dank [JimSalabim](#) - der NVRAM Reset hat funktioniert, aber iMessage tut leider immer noch nicht. Hast du es ans Laufen bekommen? Muss die in macserial generierte SerialNo wirklich eine "echte" sein, d.h. auf der Apple Checkcoverage-Seite zu einem Ergebnis führen?