

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „lg777“ vom 16. April 2020, 13:27

Wie ich bereits geschrieben habe, habe ich bereits Windows installiert und boote es über Clover (noch). Windows 10 befindet sich auf eigener SSD (M2P) und der Bootordner ist ja momentan in der EFI mit Clover zusammen. Muss ich irgendwas beachten oder kann ich einfach der Anleitung Weiterfolgen? (noch bin ich beim Schritt 3)