

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „lg777“ vom 16. April 2020, 20:29

[JimSalabim](#) Ich habe nun Clover durch OC ersetzt. Funktioniert alles soweit gut (habe aber noch nicht alles getestet). Jetzt sieht die Sache aber so aus: ich starte nun auch Windows über OC und dort werden zB nicht alle Sensoren etc geladen. Wie und/oder wo kann ich es einstellen, dass beim booten von Windows alles ganz normal geladen wird und nicht nur das was auf macOS abgestimmt wurde?