

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung**

**Beitrag von „JimSalabim“ vom 16. April 2020, 20:32**

[lg777](#) Welche Sensoren werden denn nicht geladen? Kannst du das möglichst genau schildern und auch vergleichen, was genau anders ist, wenn du Windows übers Bios-Boot-Menü (F12) startest?