

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 16. April 2020, 20:32

[lg777](#) Welche Sensoren werden denn nicht geladen? Kannst du das möglichst genau schildern und auch vergleichen, was genau anders ist, wenn du Windows übers Bios-Boot-Menü (F12) startest?