

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

**Beitrag von „macdream“ vom 16. April 2020, 22:31**

[sunraid](#)

Nur um sicher zu gehen: Wenn du das SSDT-Plug deaktivierst, vor dem Neustart zunächst ein NVRAM-Reset durchführen, dann neu booten. Bei mir hat das deaktivieren zuerst auch nicht geholfen, an den Energie-Einstellen konnte ich aber sehen, dass die

Einstellungen nicht übernommen wurden. Übrigens wirst du feststellen, dass deine CPU weiter runter taktet im IDLE...