

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

**Beitrag von „Arkturus“ vom 17. April 2020, 16:14**

Ich habe heute eine Fenvi FV-T919 bekommen und in meine iMacPro1,1 (Kabylake) eingebaut. WLAN funktioniert, Bluetooth noch nicht. Nehme an der USB-Port muss erstmal freigeschaltet werden.

Mojave beendet den Boot außerdem bei Random Seed. Ein Versuch mit USBInjectAll.kext zu booten scheiterte ebenfalls mit Mojave.

CT 10.15.4 bootet mit der gleichen USBPorts.kext. ich überlege nun, wie ich unter OC 0.5.7 einen neuen USBPorts.kext mit Hackintool bauen kann. Alle Anleitungen zum USB-Port Mapping sind für Clover geschrieben. Jedenfalls die ich gefunden habe.

Unterscheidet sich die vorgehensweise zum USB-Port Mapping mit Hackintool zu der bei Clover oder ist diese identisch?