

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „lg777“ vom 17. April 2020, 16:51

[JimSalabim](#) muss dich wieder um Hilfe bitten 🙄

Ich habe heute Windows 10 neu aufgesetzt (auf einer separaten SSD). Ich habe jetzt 2 EFI Partitionen, einmal für macOS und ein mal für WIN. Im OC habe ich Windows komplett rausgelassen, OC startet direkt ohne Picker macOS. Wenn ich Windows starten will dann verwende ich F12.

So und jetzt das Problem: im BIOS habe ich für das Booten **UEFI OS (Samsung SSD 970 EVO 1TB)** an erster Stelle stehen, danach Windows (von der EFI der zweiten SSD). Starte ich nun Windows mit F12, dann werden meine Einstellungen für das Booten im BIOS geändert. Nach dem ich aus Windows rausgehe und neu starte, steht im BIOS **WIN EFI** an erster Stelle. Starte ich dann über F12 macOS, so stellt sich alles zurück und macOS steht dann an erster Stelle....

🙄 Kann man das irgend wie fixieren?

Im Anhang ist meine config.plist