

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 17. April 2020, 20:47

[bsermann](#) Ist die iGPU im Bios bei dir aktiviert? Wenn nicht, aktivier sie mal und probier es dann nochmal. Final Cut und Compressor haben einen seltsamen Bug, der hier das Vorhandensein (nur das Vorhandensein, nicht die Mitarbeit!) der iGPU beim HEVC-Export erfordern kann. Rechnen tut dann trotzdem die GPU (aber so schnell wie sie soll), die iGPU bleibt beim iMacPro1,1 SMBIOS grundsätzlich im System inaktiv.

[lg777](#) Ich bin leider völlig überfragt, warum deine Sensoren in Windows nicht erkannt werden, wenn du OpenCore verwendest. Dass sich die Bios-Bootreihenfolge ändert, scheint normal zu sein, wenn man Windows über F12 startet. Deshalb eben OpenCore, damit passiert das nicht. Ist das mit der Anzeige der Sensoren denn wichtig für dich?