

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „JimSalabim“ vom 18. April 2020, 13:41

[lg777](#) Mit der genannten Methode bereits für andere Systeme ausgegrenzt (also in Windows nicht aktiv) sind in meinem Ordner beispielsweise die SSDT-NO-CNVW (deaktiviert für macOS die Intel-WiFi-Karte) und die SSDT-PMC (natives NVRAM). Die SSDT-EC im Docs-Ordner mit den Samples verwendet die Methode ebenfalls, du kannst dir dieses SSDTs ja mal anschauen und vergleichen, wie das jeweils integriert ist.

Ich wüsste auch nicht, warum man von den anderen (in meinem Ordner) verwendeten SSDTs noch welche für andere Systeme deaktivieren sollte. Solltest du da dennoch was machen wollen, bitte immer, bevor du versuchst was ändern, informieren, welche SSDT für was genau da ist, und ob das auch nur annähernd mit deinem Problem zu tun haben könnte (was sehr unwahrscheinlich ist). Sonst kannst du dir den Aufwand ja sparen.