

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 19. April 2020, 14:20

[Zitat von chatman64](#)

Jetzt wollte ich dich fragen ob du mich unterstützen könntest den HS10 zu deaktivieren und den HS01 zu aktivieren so das mein Iphone auch am Front USBC erkannt wird.

SSDT anbei. Einfach die SSDT-UIAC-Z390-DESIGNARE.aml mit dieser ersetzen - und natürlich in der config.plist entsprechend statt der anderen einbinden.

[macdream](#) Hast du deine SSDT-PLUG selbst generiert oder die aus dem Ordner hier verwendet? Du kannst mir auch einfach deine DSDT.aml schicken, dann generiere ich dir die SSDT-PLUG. In MaciASL mit gedrückter Alt-Taste "File"->"New from ACPI"->"Presave DSDT" wählen und die Datei speichern.