

Er will einfach nicht...

Beitrag von „karacho“ vom 20. April 2020, 09:31

Kann es sein, dass AppleALC nicht funktioniert, weil du den falschen Audio Controller in der config eingetragen hast? Screenshot ist von deinem PCI Auszug weiter oben.

Wurzel	Dictionary	0	1	Schlosser/Hot-Plug
DeviceProperties	Dictionary	0	1	Schlosser/Hot-Plug
Add	Dictionary	0	10	Schlosser/Hot-Plug
+ PoPRootDev(Pci)(x0)(x0)	Dictionary	0	3	Schlosser/Hot-Plug
+ PoPRootDev(Pci)(x14)(x0)	Dictionary	0	3	Schlosser/Hot-Plug
+ PoPRootDev(Pci)(x16)(x0)	Dictionary	0	3	Schlosser/Hot-Plug
+ PoPRootDev(Pci)(x18)(x0)	Dictionary	0	3	Schlosser/Hot-Plug
+ PoPRootDev(Pci)(x1A)(x0)	Dictionary	0	3	Schlosser/Hot-Plug
+ PoPRootDev(Pci)(x1B)(x0)	Dictionary	0	4	Schlosser/Hot-Plug
AAPL,alt-name	String	0	1	Internal@0,27,0
device_type	String	0	1	Audio device
<code>id</code>	String	0	1	onboard-1
model	String	0	8	Series C220 Series Chipset High Definition Audio Controller
+ PoPRootDev(Pci)(x1C)(x0)	Dictionary	0	3	Schlosser/Hot-Plug
+ PoPRootDev(Pci)(x1E)(x0)	Dictionary	0	3	Schlosser/Hot-Plug
+ PoPRootDev(Pci)(x1E)(x0)(Pci)(x0)	Dictionary	0	3	Schlosser/Hot-Plug
+ PoPRootDev(Pci)(x1D)(x0)	Dictionary	0	3	Schlosser/Hot-Plug
+ PoPRootDev(Pci)(x1F)(x0)	Dictionary	0	3	Schlosser/Hot-Plug
+ PoPRootDev(Pci)(x1F)(x0)	Dictionary	0	3	Schlosser/Hot-Plug
+ PoPRootDev(Pci)(x1F)(x0)	Dictionary	0	3	Schlosser/Hot-Plug
+ PoPRootDev(Pci)(x2)(x0)	Dictionary	0	3	Schlosser/Hot-Plug
+ PoPRootDev(Pci)(x3)(x0)	Dictionary	0	3	Schlosser/Hot-Plug
AAPL,alt-name	String	0	1	Internal@0,3,0
device_type	String	0	1	Audio device
model	String	0	1	Keen-E3-1350 v34th-Gen Core Processor HD Audio Controller